



Datablad

Scan Vådrumssæt



Produkt

Scan Vådrumssæt er effektiv vandtætning af vådzone før fliseopsætning. ETAG-godkendt. Vådrumssættet leveres komplet med tilbehør i praktisk spand. Hvert sæt rækker til 5-8 m².

Scan Tætningsmasse er lugtfri, og er efter hærdning uigennemtrængelig for vand og tåler silikone.

Egnede underlag

Gulv: Krydsfinér, mineralske materialer som beton m.m.
Væg: Gipskartonplader, kalciumsilikatplader, uorganiske materialer som beton, porebeton, letbeton, puds m.m.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være tørt, jævnt, bæredygtigt og fri for olie, fedt, støv og løbende revner. Huller udfyldes med Skalflex Multispartel. Skarpe/spidse fremspring fjernes. Underlaget grundes med den medfølgende Scan Primer til vådrum. Primeren er tilsat blå røbestof, og skal omrystes grundigt før brug.

Arbejdets udførelse

Udmål og afklip tætningsbånd til alle hjørner og kanter. Klargør tætningsbånd og manchete til rørgennemføringer og afløb. Lad gulvmanchetten bøje lidt ned i afløbet.
OBS: Samlinger skal overlappe med mindst 5 cm.

Scan Tætningsmasse omrøres grundigt før brug.

Scan Tætningsmasse påføres i en bane svarende til tætningsbåndets bredde langs hjørner og overgang mellem væg og gulv.

Tætningsbåndene trykkes ind i den våde tætningsmasse, der fungerer som klæbemiddel. Sørg for at der ikke optræder luftbobler under gummidelen samt at netkanten har fuld kontakt med underlaget (må ikke bølg). Udglat evt. bølger og luftbobler ved hjælp af penslen. På samme måde tættes omkring rørgennemføringer og afløb.

Lad det tørre ca. 3 timer.

Herefter påføres 1-2 jævne og dækkende lag Scan Tætningsmasse med pensel, tandspartel, spartel eller rulle på væg- og gulvflader. Lagtykkelse min. 0,5 mm pr. lag. Samlet lagtykkelse min. 1 mm. Tandspartel kan anvendes for ensretning af lagtykkelsen (påfør med tandsiden og udglat med den lige side).

Tætningsbånd og gulvmanchete skal dækkes helt af tætningsmasse.

Den påførte tætningsmasse skal tørre helt, inden næste lag tætningsmasse kan påføres.

Efter min. 24 timer kan der monteres fliser med Scan Fliseklæb eller én af Skalflex' fliseklæbere direkte på den hærdede tætningsmasse.

Datablad Scan Vådrumssæt

Sikkerhedsmærkning

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.



SKALFLEX
Industrivej 20B
DK-8800 Viborg
Tlf. 86 61 22 99
www.skalflex.dk

13
DoP 1307

ETAG 022-1
2007-CPR-E.4235/2013

Flydende tætningsmembran
med bærende overflade

Egenskaber	Ydeevne	Reference
Revneoverbyggende evne	Klasse 1: 0,4 mm	ETAG 022-1
Fugeoverbyggende evne	Klasse 2: Vandtæt	ETAG 022-1
Vedhæftningsstyrke	Klasse: ≥ 0,5 MPa	ETAG 022-1
Vandtæthed ved penetration	Klasse 2: Vandtæt	ETAG 022-1
Modstand mod vand/fugt	Klasse: ≥ 0,5 MPa	ETAG 022-1
Modstand mod frost/tø	Klasse: ≥ 0,5 MPa	ETAG 022-1
Modstand mod alkalitet	Klasse: ≥ 0,5 MPa	ETAG 022-1



Scan Vådrumssæt, 5-8 m²
DB-nr: 1580756

Scan Vådrumssæt indeholder:
1 spand Scan Tætningsmasse, 8 kg
1 rulle Tætningsbånd, 10 m
1 kg Scan Vådrumsprimer
1 stk Gulvmanchet, 35 x 35 cm
1 pensel