

Vandskuring af Glatte kalksandsten

Klargøring af underlag

- Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening
- Sætningsrevner udbedres med Skalflex Armeringssystem
- Løst murværk mures om
- Løse fuger skæres ud og fuges med Skalflex Multi-Rep 2080
- Fuger, der er dybere end 8 mm, fuges ud til forkant af sten med Skalflex Multi-Rep 2080



Overfladen rengøres for snavs, alger m.m.



Sætningsrevner udbedres med Skalflex Armeringssystem.



Løst murværk mures om.



Løse fuger skæres ud og fuges om.



Beskadigede sten udskiftes.

Udfyldning og maling

Underlaget grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (grunder/vand)..

Skalflex Multi-Rep 2080 påføres i så et tyndt lag, at det kun er huller i sten samt fuger, der er fyldte.

Efter min. 28 døgn grundes med Skalflex Multigrunder. Grunderen påføres i et jævnt lag med pensel eller rulle.

Der males 2 gange med Skalflex Siloxanemaling eller Skalflex Multidæk. Malingen påføres i et jævnt og dækkende lag med pensel eller rulle.

Ansvarserklæring:

Rådgivningen er givet uden ansvar for om det oprindelige murværk er stærkt og strukturelt sundt.

Der tages intet ansvar for opstigning af grundfugt, utætheder ved tagrender, nedløbsrør, tag, sølbænke eller andre afdækninger.

Vejledning og beregninger er udarbejdet med udgangspunkt i kundens oplysninger og uden hensyntagen til gældende BRs krav om rentabilitet og U-værdiberegning.

Ligeledes tages der intet ansvar for højt fugtindhold i mursten samt saltudfældninger, der kan ødelægge den færdige facade.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk